



BEDIENUNGSANLEITUNG
GARANTIEBEDINGUNGEN

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen Jean Marcel!

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine Uhr von Jean Marcel entschieden haben. Sie haben eine gute Wahl getroffen, denn mit dieser Uhr besitzen Sie ein exklusives, wertbeständiges und langlebiges Spitzenerzeugnis der Schweizer Uhrmacherkunst, das Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird.

Sämtliche Uhrenmodelle von Jean Marcel werden ausschließlich in streng limitierten Stückzahlen hergestellt. Wir garantieren Ihnen hiermit die weltweit limitierte Auflage Ihrer Uhr. Ihr Modell ist mit Ihrer persönlichen Limitierungsnummer versehen, welche Sie auf Ihrem Uhrengehäuse finden.

Ihr mechanisches Uhrwerk wurde von Jean Marcel Uhrmachern in einem aufwendigen Verfahren feinreguliert, um eine deutlich bessere Ganggenauigkeit als üblich zu gewährleisten. Die Gangwerte Ihrer Uhr wurden in einem mehrtägigen Testverfahren überprüft und bestätigt. Das Ergebnis der Gangprüfung Ihres Modells finden Sie auf der Innenseite des Umschlages. Bitte beachten Sie, dass sich die Gangwerte im Laufe der Zeit verändern können, und von magnetischen Einflüssen sowie vom Trageverhalten beeinflusst werden. Veränderte Gangwerte stellen daher **keinen** Garantiefall dar (vgl. letzte Seite).

Sie haben viele Jahre lang Freude an Ihrer Jean Marcel, wenn sie ihr regelmäßige Wartung durch den Fachmann gönnen. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise auf der folgenden Seite. Eine regelmäßige Kontrolle und Wartung sichert die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit Ihres Zeitmessers.

Wichtige Hinweise zur Ihrer Armbanduhr

Ihre Jean Marcel ist wasserdicht. Trotzdem sollten Sie einige Pflegehinweise beachten. Bei Kontakt mit Salzwasser muss die Uhr mit klarem Süßwasser abgespült werden. Trocknen Sie die Uhr nach Wasserkontakt mit einem sauberen Tuch. Vermeiden Sie große Temperaturschwankungen, um Kondenswasserbildung vorzubeugen. Übermäßige, ständige Hitzeeinwirkung schadet den Dichtungen.

Erschütterungen und Magnetfeldeinflüsse können das Gangverhalten Ihrer Uhr beeinträchtigen. Bitte vermeiden Sie insbesondere starke Erschütterungen bzw. Stöße, welche Ihr Uhrwerk beschädigen könnten, und halten Sie Ihre Uhr von Magnetfeldern aller Art fern.

Ihre Uhr weist zum Zeitpunkt des Kaufes einen hervorragenden Gangwert auf, welcher im Zertifikat im Umschlag dieses Hefts festgehalten wurde. Dieser Wert hat jedoch nicht für unbegrenzte Zeit Gültigkeit. Einflüsse wie die weiter oben genannten können das Gangverhalten verändern, ebenso verändert sich das Gangverhalten bei einer mechanischen Uhr prinzipbedingt im Laufe der Zeit. Daher müssen wir leider den Gangwert im Rahmen unserer Garantiebedingungen von der Garantie ausschließen (siehe Seite 36).

Nach fünf Jahren empfehlen wir eine Revision, bei welcher die Wasserdichtigkeit Ihrer Uhr überprüft sowie das Uhrwerk neu feinreguliert wird.

Hinweise zum Einstellen der Uhrzeit (alle Modelle mit Datum)

Bitte ziehen Sie Ihre Uhr vor dem Anlegen zunächst manuell auf, wie auf den folgenden Seiten beschrieben.


Wenn Sie die Uhrzeit erstmalig einstellen (auch nach einer Tragepause), dann werden Sie nicht sicher sein, ob die gerade angezeigte Uhrzeit vormittags oder nachmittags gemeint ist. Dies ist jedoch wichtig, um einen Datumswechsel um Mitternacht sicherzustellen (und nicht mittags).

Daher stellen Sie bitte die Uhrzeit zunächst so lange vorwärts über die Zwölf hinweg, bis das Datum einmal weiter schaltet. Nun wissen Sie, dass die Uhr auf kurz nach Mitternacht steht (und nicht kurz nach Mittag). Nun können Sie die genaue Uhrzeit einstellen, wobei Sie für Zeiten nach Mittag zunächst noch volle zwölf Stunden vorstellen müssen.

Sekundengenaues Einstellen der Uhrzeit (alle Automatik Modelle)

Wenn Sie Wert auf eine sekundengenaue Uhrzeit legen, gehen Sie bitte wie folgt vor. Die Uhr muss hierzu aufgezogen sein und laufen. Bereiten Sie sich vor, die Krone herauszuziehen. Warten Sie, bis der Sekundenzeiger auf 60 gelaufen ist, und ziehen Sie die Krone genau in diesem Moment heraus (je nach Uhrwerk Position 1 oder 2, dies ist jedoch immer die vollständig herausgezogene Position). Nun stellen Sie die Uhrzeit ein, und stellen dabei den Minutenzeiger auf die nächste Minute, die bei Ihrer Vergleichszeit (Funkuhr, Mobiltelefon etc.) erscheinen wird. Sobald dies eintritt, drücken Sie die Krone zurück in die Nullstellung, um die Uhr in Gang zu setzen.

Jean Marcel DayDate Dots
JM Kal. A46 (Basis ETA 2836-2)



Bedienungsanleitung

Nach längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte das Uhrwerk manuell auf, indem Sie die Krone in Position 0 im Uhrzeigersinn drehen.

Uhrzeit einstellen (*bitte beachten Sie hierzu auch den Hinweis auf Seite 5*)

Um die Zeit einzustellen, ziehen Sie die Krone in Position 2, und drehen Sie, bis die richtige Zeit angezeigt wird.

Datum und Wochentag einstellen (*bitte nicht zwischen 22:00h und 02:00h!*)

Ziehen Sie die Krone in Position 1. Drehen Sie im Gegenuhrzeigersinn, um das Datum einzustellen. Drehen Sie im Uhrzeigersinn, um den Wochentag einzustellen.

Bitte beachten Sie: beim Einstellen des Wochentages spüren Sie einen leichten 'Klick', wenn der Anzeigemechanismus schaltet. Dieser Schaltvorgang ist pro weitergestelltem Wochentag zweimal zu vollziehen, da die Anzeige andernfalls zwischen zwei Wochentagen hängt.

Garantiebedingungen

Auf Ihre Jean Marcel leisten wir während zwei Jahren ab Kaufdatum eine Garantie gegen Material- und Fabrikationsfehler. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind lediglich Teile wie Armband, Glas, Krone, Drücker, ebenso Schäden durch unsachgemäße Behandlung, mangelhafte Sorgfalt, normale Abnutzung, Magnetfeldeinflüsse und Unfälle jeglicher Art. Schadenersatz- und Folgeschädenansprüche sind ausgeschlossen.

Bitte beachten Sie, dass sich der vorne im Umschlag dieses Hefts vermerkte Gangwert auf das Ergebnis der Gangwertprüfung bezieht, welche vor Ihrem Kauf durchgeführt wurde. Die Gangwerte mechanischer Uhren unterliegen prinzipbedingt bestimmten Veränderungen im Laufe der Zeit, welche auch innerhalb des Garantiezeitraums bereits auftreten können. Daher können wir den ermittelten Gangwert leider **nicht** für die Dauer des Garantiezeitraums gewährleisten. Eine erneute Feinregulierung nehmen wir auf Wunsch unserer Kunden jederzeit zu einem möglichst günstigen Preis vor, jedoch können wir diese leider **nicht** als Garantieleistung anbieten.

Der zweijährige Garantiezeitraum beginnt mit dem Kaufdatum, welches auf Ihrer Rechnung vermerkt ist. Bitte bewahren Sie diese zu Zwecken des Garantienachweises auf.



JEAN MARCEL MONTRES GMBH
HAUPTSTR. 134, D-75217 BIRKENFELD
TEL. + 49 (0)7231 / 76 93 131

INFO@JEANMARCEL.COM
WWW.JEANMARCEL.COM